## PC 側 (Windows XP) の設定について

Ver.1.10

KS-1HQM 設定マニュアル①-1

本設定マニュアルでは、取扱説明書にしたがって本スピーカーシステムと PC を接続(ハード)した後の、 PC 側(Windows XP)の設定(ソフト)について説明します。

## <u>高音質のポイント:</u>

KS-1HQM で最良の音質で音楽を楽しむためには、PC の音量と音楽再生プレイヤの音量を最大に設定し、 KS-1HQM 側のリモコンを使って音量調節する必要があります。 1. [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル (C)] を選択します。



2. 下記のクラシック表示の場合「カテゴリの表示に切り替える」を選択して画面表示を切り替えてください。



3. 「コントロールパネル」表示画面で"作業する分野を選びます"から[サウンド、音声、およびオーディ オデバイス]を選択します。



「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」表示画面で、"コントロールパネルを選んで実行します" から、[サウンドとオーディオデバイス]を選択します。



4. 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」表示画面で [オーディオ] タブを選択し、"音の再生" 項目内の"既定のデバイス"で [Kripton USB Audio] を選択します。

※Kripton USB Audio が表示されない場合は、スピーカーの前面が2箇所(電源と入力)点灯している ことを確認し、USB ケーブルの抜き差しを行ってください。Windows が USB デバイスの接続を認識し た後に、最初からやり直してください。

サウンドとオー	ディオ デバイスの	フロパティ		? ×	
	音量	ĺ	サウンド	1	
オー	ディオ	音声	ドウ: ドウ:	יד ד	
「音の再生	£				
Ø.,	既定のデバイス(	<u>D</u> ):			
	Kripton USB A	ludio		-	
	Kripton USB A	udio Audio			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
l 🔏	既定のテハイスの	<u>E</u> ):			
C R	SoundMAX HD	) Audio			
		音量(0)		)	
└ ┌─ MIDI 音					
₽ <b>₽</b> ₽	既定のデバイス(	<u>F</u> ):			
<u></u>	Microsoft GS Wavetable SW Synth			•	
		音量(M)	「バージョン情報	(B)	
□ 既定のデバイスのみ使用する(U)					
		ОК	キャンセル 〕 泊	箇用( <u>A</u> )	

5. 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」表示画面で [オーディオ] タブを選択し、"音の再生" 項目内の [音量(V)] を選択します。

サウンドとオー	ディオ デバイスのプロパティ	<u>؟</u>		
	音量 ディオ ト ち			
	710   音	音声   ハートウェル		
一音の冉白	E			
U)	Kripton USB Audio	•		
		普重(♡)		
_録音──				
2	既定のデバイス(E):			
18	SoundMAX HD Audio	<b>•</b>		
	ł	音量(Q) 詳細設定(Q)		
- MIDI 音話	<b>楽の再生</b>			
<b>₽</b> ₽₽	既定のデバイス(E): Microsoft GS Wavetable SW Synth I			
<u></u>				
	Ĩ	音量(M) バージョン情報(B)		
□ 既定の	デバイスのみ使用する(U)			
	ОК	キャンセル 適用( <u>A</u> )		

6. 音量ミキサ(音量設定)の表示画面で、SPDIFインターフェイスの"音量"のスライダを最大に設定し、 [全ミュート(M)]および、すべての[ミュート(M)]にチェックが入っていないことを確認して下さい。また、左右のスピーカーの出力音量が違う場合は、[バランス]のスライダを左右にドラッグして、 左右のチャネルのバランスを調節してください。音量調節は PC 側と KS-1HQM 側の両方で設定可能で すが、PC 側を最大に設定し、KS-1HQM で音量調節する方がより高音質で楽しんでいただけます。

